



1 Inicio	4 Menú	6 Ranura microSD
2 Atrás	5 Encendido/ Apagado	7 Conector USB Type-C
3 Adelante		

Spanish
Español

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE POCKETBOOK E-READER

Encender el dispositivo. Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido entre 1 y 2 segundos.

Carga. Si aparece un mensaje informando de que la batería está baja, o no puede encender el dispositivo, cárguelo conectándolo al ordenador mediante un cable USB Type-C o una unidad de carga (opcional).

Personalización. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, se le pedirá que especifique la configuración básica del mismo. Siga las instrucciones del Asistente de configuración y seleccione los elementos requeridos tocando la pantalla con el dedo.

Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón **Encendido/Apagado** durante aproximadamente 10 segundos.

También puede ver la versión completa de la guía del usuario en el sitio web oficial de PocketBook: www.pocketbook.ch

1 Hem	4 Meny	7 USB Type-C- anslutning
2 Bakåt	5 På/Av	
3 Framåt	6 microSD-plats	

Swedish
Svenska

SNABBSTARTSGUIDE FÖR POCKETBOOK E-READER

Sätta på enheten. Du sätter på enheten genom att trycka på strömknappen i 1–2 sekunder.

Laddning. Om du får ett meddelande om svagt batteri eller om du inte kan sätta på enheten, ladda den genom att ansluta den till datorn via en USB Type-C-sladd eller laddningsenhet (tillval).

Skräddarsy enheten. När du sätter på enheten för första gången, uppmanas du att specificera de grundläggande enhetsinställningarna. Följ installationsguidens instruktioner och välj erforderliga element genom att vidröra skärmen med fingret.

Du startar om enheten genom att trycka på och hålla in **På/Av**-knappen i cirka tio sekunder.

Du hittar den fullständiga versionen av bruksanvisningen på PocketBooks officiella webbplats: www.pocketbook.ch

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

Customer support center

Deutschland	0-800-187-30-03 0-800-183-39-70
Česko	800-701-307
France	0-805-080-277
Österreich	0-800-802-077 0-800-281-770
Polska	0-800-141-0112
Switzerland	0-800-898-720
ישראל	1-809-494-246

E-mail: help@pocketbook.ch



www.pocketbook.ch